



### COTE RONDELLES ELASTIQUES « GROWER » SELON DIN 127B

<b>Diamètre</b>	<b>M2</b>	<b>M2,5</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>	<b>M12</b>	<b>M14</b>	<b>M16</b>
<b>Epaisseur</b>	0,5	0,6	0,8	0,9	1,2	1,6	2	2,2	2,5	3	3,5
<b>Diamètre extérieur</b>	4,4	5,1	6,2	7,6	9,2	11,8	14,8	18,1	21,1	24,1	27,4
<b>Diamètre intérieur</b>	2,1	2,6	3,1	4,1	5,1	6,1	8,1	10,2	12,2	14,2	16,2

<b>Diamètre</b>	<b>M18</b>	<b>M20</b>	<b>M22</b>	<b>M24</b>	<b>M27</b>	<b>M30</b>	<b>M33</b>	<b>M36</b>	<b>M39</b>	<b>M42</b>	<b>M48</b>
<b>Epaisseur</b>	3,5	4	4	5	5	6	6	6	6	7	7
<b>Diamètre extérieur</b>	29,4	33,6	35,9	40	43	48,2	55,2	58,2	61,2	68,2	75
<b>Diamètre intérieur</b>	18,2	20,2	22,5	24,5	27,5	30,5	33,5	36,5	39,5	42,5	49